

## FISA TEHNICA

### Policarbonat celular GAMA PLUS – 10mm

<b>Grosime</b>	<b>10 mm</b>		
<b>Structura</b>	3 pereti		
<b>Format standard placă</b>	2100 x 6000 mm		

<b>Grosime</b>	<b>10 mm</b>			
<b>Cod</b>	GA10T	GA10F	GA10O	
<b>Culoare</b>	Clear	Bronz	Opal	
<b>Reacția la foc</b>	B-s1,d0			
<b>Greutate [g/mp]</b>	1300		EN 16153:2013	
<b>Raza minima de curbura [mm]</b>	1800			
<b>Transmisia luminii, [%]</b>	81	43	50	
<b>Izolare termică (U value) [WmpK]</b>	3			
<b>Temperatura minima</b>	- 40 °C			
<b>Temperatura maxima</b>	+ 120 °C			
<b>Garantie regresivă, rezistență la U.V.</b>	5 ani			

Rezistența la sarcina [daN/mp]					
Fixare în 4 puncte					
Lungime [m]	Latime [m]				
	1.2	1.0	0.8	0.7	0.5
1.0	70	80	100	110	170
1.5	50	75	90	100	165
2.0	40	70	85	90	165
2.5	30	70	75	85	160
3.0	30	65	70	80	140



#### Depozitarea

In cazul depozitarii placilor de policarbonat cellular pe paleti din lemn va rugam sa utilizati paleti care au dimensiunile egale cu dimensiunea placilor de policarbonat pentru a evita flexarea sau tensionarea necorespunzatoare a acestora.

Nu se admite depozitarea, la santier sau in depozit, unui numar mai mare de 50 placi de policarbonat suprapuse.

Zona in care se face depozitarea placilor de policarbonat trebuie sa fie curata sa nu contine elemente care pot deteriora sau strapunge placile de policarbonat.

Perioada de depozitare in exterior trebuie sa fie cat mai mica. Depozitarea exteroara prelungita duce la dificultate in indepartarea foliei de protectie.



### **Manipulare**

Atunci cand este utilizat un stivitor, trebuie sa se acorde atentia majora. Furcele stivitorului sa nu atinga placa de policarbonat sau folia de protectie a acesteia.



### **Taierea**

Colile din policarbonat pot fi taiate cu instrumente comune de taiere cum ar fi cuttere sau circulare. Placa trebuie tinuta astfel incat vibratiile sa nu compromita procesul de taiere. Daca nu sunt folosite panze special create pt. plastic se pot utiliza panze de metal cu dintii mici.



### **Gaurirea**



Găurile pot fi efectuate cu burghie cu viteza mare, folosind instrumente adecvate. A se evita patrunderea resturilor in celule. Găurile de fixare trebuie sa fie supradimensionate pentru a permite dilatarea termica a placii dupa instalare.

Policarbonatul se monteaza intotdeauna cu folia inscriptiionata cu "fata protejata UV" la exterior.

Se recomanda ca indepartarea foliei inscriptionate sa se faca dupa pozitionarea finala in cadrul montajului.

Atat in timpul montarii cat si in timpul intretinerii nu calcati direct pe placile de policarbonat.

Curbarea placilor se face pe lungimea celulelor.



### **Accesorii pentru policarbonat celular:**

Profile U din policarbonat - pentru inchiderea celulelor

Profile H din policarbonat - pentru imbinarea intre placi

Profil presor cu garnitura

Garnitura de asezare

Butoni de fixare; Banda de aluminiu - pentru sigilarea celulelor